

Sistema de control de acceso ACCESSRIMMOTOR



Manual de Programación

ACCESSRIMMOTOR es una cerradura de tarjeta RF inteligente multifuncional, que utiliza la tecnología moderna, e integra la gestión del control de acceso con la cerradura eléctrica de manera flexible que permite una fácil instalación, el equipo se programa apuntando directamente con el control infrarrojo inalámbrico, el dispositivo también se puede abrir con una tarjeta de radiofrecuencia, control remoto inalámbrico y las teclas, etc. (la tecla puede ser útil mientras ocurre una emergencia, por favor mantenga la llave bien en caso de tal emergencia).

Parámetros.

Voltaje: 12 Vcc	Rango: ID CARD 0-5 cm /IC CARD 0-8cm	Tamaño de memoria: 1000 tarjetas
Corriente: 0.5 A	Temperatura:-25t-55t	
Tipo de tarjeta: EM	Humedad:20-95%	
Frecuencia: ID/IC CARD	Agregado de tarjetas: Remota, Tarjeta administradora, en línea.	
Dimensiones: 170 x 100 x 65mm		

• Inicializar la cerradura.

Antes de encender, cortocircuite el pin RESET, y luego encienda, espere 3 segundos hasta que escuche el tono de inicialización, desconecte el RESET, enseguida el dispositivo se inicializará automáticamente. Todos los datos de la tarjeta, el control remoto, la gestión de las contraseñas se eliminarán y se restauran los valores predeterminados de fábrica, después de unos segundos escuchará un tono final.

• Entrar en modo de programación.



La contraseña del administrador por default es **1234**

• Cambiar el código del administrador de programación



• Salir de modo de programación.

Presionar *

Nota: En caso de programación al presionar la tecla * saldrá del modo de programación. Si está en cualquier estado y presiona la tecla * puede salir del estado anterior

• Abrir puerta por medio del control remoto.



Nota: Los siguientes comandos sólo son válidos bajo el estado de programación. (El estado de programación se cerrará automáticamente en caso de que no se realice ninguna operación en 10 segundos).

1 Agregar tarjeta o control IR.

A. Agregar por número de tarjeta.



B. Alta rápida de tarjetas por medio de lector.



Nota: También puede agregar más tarjetas leyendo tarjetas una por una.

C. Agregar TAG por tarjeta administradora.



D. Autorización de tarjeta administradora.



Nota: La tarjeta/Tag se ha convertido en la tarjeta maestra.

E. Agregar tarjeta por número personalizado.



Nota: La capacidad máxima del número de "ID" es de 100, sin embargo se pueden agregar más tarjetas las cuales no llevarían un ID, estas se darían de alta de forma progresiva, como se muestra en los puntos anteriores.

F. Agregar control remoto inalámbrico.



Nota: La cerradura solo puede ser controlada por no más de 50 controles remotos, por lo que el número personalizado solo puede ser 001-050.

2 Eliminar tarjetas o controles remoto

A. Eliminar tarjetas por medio de lectura de las mismas.

En el caso de que se eliminen varias etiquetas, ejecútelas en el lector una tras otra.



B. Eliminar tarjetas por número de tarjeta.



C. Eliminar tarjetas con números personalizados.



D. Eliminar un control remoto.



E. Eliminar todos los controles inalámbricos.



F. Eliminar todas las autorizaciones de apertura.



G. Eliminar TAG por tarjeta administradora.



3 Activación de alarmas

>> Por defecto, las ALARMAS están deshabilitadas.

A. Para activar la alarma con la puerta abierta

Si deja la cerradura en la posición PUERTA ABIERTA se dispara una alarma (BEEP discontinuo)



Nota: El tiempo de espera de apertura de 3 dígitos puede ser de 0-255 segundos, si ingresa, 000 desactiva la alarma.

B. Activar la alarma Antivandalica

Si la cerradura se separa del percutor por robo, se dispara una alarma inmediatamente [BEEP continuo]



Nota: * El tiempo de alarma puede ser de 0-255 segundos, si desea que la alarma se active durante 60 segundos, ingrese 060
 Si ingresa 000 desactivara la alarma de lo contrario si ingresa 255 la hora de la alarma es ilimitada.

4 Restablecer a valores de fábrica



Nota: Esta función cancela todos los parámetros y etiquetas ya programados y cambiará al código de administración 1234 .

B. Cortocircuite el botón RESET en la placa de circuito, espere dos segundos para escuchar el tono (bip) antes de soltarlo, el sistema de acceso restaurará el código de administración a los valores predeterminados de fábrica (1234). Si continúa presionando RESET durante 5 segundos, escuchará el tono de inicialización (bip ... bip ... bip) y suelte el botón RESET, la configuración se inicializará automáticamente, hasta que se complete y se emita el tono bip de finalización. Inicialice el equipo, borrará todos los datos de la tarjeta, el control remoto, el código de administrador y lo restaurará a la configuración de fábrica. (Elimine todas las tarjetas, restaure todos los parámetros, restaure el código de administración a los valores predeterminados de fábrica 1234)

5 Otras Opciones

A. Para mantener la puerta abierta permanentemente.



B. Para cancelar la función de mantener la puerta abierta permanentemente.

